


Les Boutons



- +** ou MODE : Pour passer à l'écran suivant
- Pour revenir à l'écran précédent
- Allumer la lumière sur l'écran principal
- SET** Pour entrer dans le mode de réglage
- SET** Maintenir appuyé pour enregistrer un réglage
- Kaaba icon** Indication de la direction pour prier

Les différents Ecrans :

L'écran principal affiche la date , l'heure et l'heure de la prochaine prière.

En appuyant sur (+) , les écrans suivants s'afficheront :

- L'heure de la prochaine prière avec le temps qu'il reste. Puis les heures des autres prières.
- Ensuite les autres écrans sont liés aux réglages et à l'option marque page et ajout du prénom (modele vintage)

• Premiers réglages à effectuer

1 . CITY SELECTION : Sélectionner votre PAYS et Ville

- Faites défiler les menus avec le bouton (+) jusqu'à CITY SELECT
- Appuyez sur le bouton (SET) et maintenez-le enfoncé pour entrer le mode de sélection du pays, sélectionnez le pays avec (+) et (-) puis appuyez sur le bouton (SET).

Puis Sélectionnez la ville avec (+) et (-) puis appuyez sur le bouton de réglage (SET) pour enregistrer la ville.

- Si votre pays ou votre ville ne figure pas sur la liste, Sélectionner la ville la plus proche puis les horaires pourront être ajusté manuellement.

2 . DST SELECTION : Choisir Heure d'été ou Hiver

Quand l'option DST (Daylight Saving Time) est activée sur ON, l'heure d'été est activée et toutes les heures des prières sont avancées d'une heure. Choisissez ON ou OFF en fonction de votre pays.

- Faites défiler les menus avec le bouton (+) jusqu'à DST SELECT
- Appuyez sur le bouton (SET) et maintenez-le enfoncé pour entrer , sélectionnez ON/OFF avec les boutons (+) et (-) puis appuyez sur le bouton (SET) pour valider.

3 . TIME DISPLAY : Affichage de l'heure format 24H ou 12H (am/pm)

- Faites défiler les menus avec le bouton (+) jusqu'à TIME DISPLAY
- Appuyez sur le bouton (SET) et maintenez-le enfoncé pour entrer , sélectionnez le format de votre choix avec les boutons (+) et (-) puis appuyez sur le bouton (SET) pour valider.

4 . SET TIME : Régler l'heure et le date

- Faites défiler les menus avec le bouton (+) jusqu'à SET TIME
- Appuyez sur le bouton (SET) et maintenez-le enfoncé pour entrer , régler l'heure et la date avec les boutons (+) et (-) puis appuyez sur le bouton (SET) pour valider.

5 . BIPS PRIERES : Régler le nombre de bips pour chaque prière

- Faites défiler les menus avec le bouton (+) jusqu'à (par exemple) ASR
- Appuyez sur le bouton (SET) et maintenez-le enfoncé pour entrer.
- ASR ALARM : S'affiche , c'est ici si vous souhaitez ajouter une alarme qlq min avant la prière (facultatif) . Appuyer sur (SET) pour valider et régler les Bips.
- BEEPS : choisissez le nombre de bips que vous voulez avec les boutons (+) et (-) puis valider avec (SET). l'heure et la date avec les boutons (+) et (-) puis appuyez sur le bouton (SET) pour valider.
- Répétez l'opération pour chaque prière.

• Vérification des heures de prières et ajustements :

- Après avoir effectué les étapes précédentes , vérifiez si les horaires de prières correspondent à ceux de votre ville. (sur le Site ou application MAWAQIT par exemple)
- Si vous observez un décalage de qlq minutes , nous allons pouvoir ajuster prière par prière cela (écart de 30 min maximum) : **étape 7**
 - Si l'écart entre vos horaires et ceux qu'indiquent la montre est supérieur à 30mn alors choisissez une autre méthode de calculs : **étape 6** .

6. TAQWEEM : Méthodes de calcul des horaires

- La montre est déjà configurée pour utiliser la méthode de calcul des heures de prières la mieux adaptée pour votre ville. Cependant, si vous observez une trop grosse différences d'horaires ou souhaitez sélectionner une autre méthode de calcul, veuillez suivre ces étapes :
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton (+) jusqu'à atteindre l'écran TAQWEEM
- Appuyez longuement sur le bouton (SET) pour entrer dans le mode de réglage
- Appuyez sur (+) ou (-) pour sélectionner la méthode de calcul souhaitée, puis appuyez sur (SET) pour confirmer

Pour la France nous conseillons 15° qui est le plus juste dans la montre par rapport aux horaires de prières calculés par le site MAWAQIT.

7. AZHAN SAFETY : Ajustement des horaires précisements

Cette option permet d'ajuster son heure de prière en ajoutant ou retirant des minutes. (30mn maximum). Une fois effectué cette ajustement se fera automatiquement tous les jours sauf si vous sélectionnez une autre ville ou une autre méthode de calcul (taqweem) , il sera alors remis à 0.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton (+) jusqu'à atteindre l'écran AZHAN SAFETY
- Appuyez longuement sur le bouton (SET) pour entrer dans le mode de réglage
- Ajuster si besoin pour chaque prière en appuyant sur (+) ou (-) , puis appuyez sur (SET) pour confirmer.

8. LANGUES : Anglais ou Arabe

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton (+) jusqu'à atteindre l'écran LANGUAGE
- Appuyez longuement sur le bouton (SET) pour entrer dans le mode
- Choisir sa langue puis appuyez sur (SET) pour confirmer.


• Réglages de la Qibla : boussole

Cette montre est équipée d'une boussole numérique, que nous pouvons utiliser pour montrer la direction de Qibla, comme suit:

Sur l'écran principal, appuyez plusieurs fois sur le bouton (+) pour atteindre l'écran "Qibla" puis:

1. Appuyez longuement sur le bouton (SET) pour entrer
2. Tourner la montre sur elle même 360° pour calibrer la boussole interne jusqu'à entendre un bip
3. L'icône indique la direction de la Qibla
4. Etalonnage de la boussole

Remarques boussole :

1. Pour des directions plus précises, vous pouvez recalibrer la boussole.
2. Il faudra recalibrer la boussole lorsque vous changez de pays ou de ville ou que la montre est affectée par un fort champ magnétique.
3. Pour afficher rapidement la direction de la qibla, appuyez sur le bouton QIBLA 
4. La boussole s'arrêtera après 30 secondes ou après avoir appuyé sur le bouton (SET)

• Option : Marque page Coran Numérique

Cela permet de se rappeler là où vous êtes arrêté lors de votre lecture ou récitation du Coran . Le verset (âya) est affiché au centre.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton (+) jusqu'à atteindre l'écran Ecrit en arabe
- Appuyez longuement sur le bouton (SET) pour entrer dans le mode de réglage
- Sélectionner la sourate et les versets de votre lecture ou récitation.
- Appuyez sur (SET) pour confirmer.

• Option : My Name, pour la montre "Vintage"

Vous pouvez personnaliser votre montre ou affichant n'importe quel mot sur la écran principal. Ce mot peut contenir jusqu'à 7 lettres.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton (+) jusqu'à atteindre l'écran MY NAME
- Appuyez longuement sur le bouton (SET) pour entrer dans le mode de réglage
- Choisir une lettre avec les boutons (+) et (-) , puis valider avec (SET) puis choisir les autres lettres.
- S'il y a moins de 7 lettres , ajouter un espace (2 fois après le Z) puis valider avec (SET)

• Autres options :

9. SET SEC :

Régler les secondes avec précision.

Appuyez et maintenez le bouton (SET) enfoncé pour entrer, et appuyez sur le bouton (+) pour réinitialiser les secondes à 00. Après avoir appuyé sur le bouton (SET), les secondes redémarrent.

10. CALENDAR :

Pour choisir d'afficher le calendrier hégirien ou grégorien sur l'écran principal.

11. AZHAN DISPLAY

Sur l'écran principal, l'intervalle restant ou après l'heure de prière (-59 min avant à +30 minutes après la prière). Sur cet écran, vous pouvez modifier cette option et vous pouvez choisir d'afficher toujours l'heure exacte de la prière (au lieu du temps restant avant/ou dépassé après l'heure de la prière).

11. ALARM

Il s'agit d'une alarme quotidienne classique. Son réglage est similaire au réglage des alarmes de prières.

La petite icône affichée sur l'écran principal indique que l'alarme quotidienne est activée.

12. STOP WT : Chronomètre

Les secondes sont précises à 0,1 s, appuyez sur (SET) pour entrer et sortir du Chronomètre. Appuyez sur (+) pour démarrer ou arrêter, et appuyez sur (-) pour réinitialiser à 00:00.

13. VOLUME

Volume des BEEPS Activé ou désactivé

• Procéder au Changement Heure été / Hiver

2 . DST SELECTION : Choisir Heure d'été ou Hiver

Quand l'option DST (Daylight Saving Time) est activée sur ON, l'heure d'été est activée et toutes les heures des prières sont avancées d'une heure. Choisissez ON ou OFF en fonction de votre pays.

- Faites défiler les menus avec le bouton (+) jusqu'à DST SELECT
- Appuyez sur le bouton (SET) et maintenez-le enfoncé pour entrer , changez sur ON ou OFF avec les boutons (+) et (-) en fonction de votre pays
- Appuyez sur le bouton (SET) pour valider.

• Questions fréquentes :

Si ma ville n'est pas dans la liste des villes proposées, comment faire ?

- Sélectionnez la ville la plus proche de chez vous puis ajuster les heures de prières ([étape 7](#))

L'heure des prières ne sont pas corrects. Pourquoi?

- Veuillez vérifier que vous avez correctement sélectionné votre ville et la date. Si toutes les heures de prières sont décalées d'une heure alors il faut corriger ça au niveau de l'écran DST (heure d'été) voir [étape 2](#).
- Si le décallage est seulement de qlq minutes (moins de 30 min) alors ajuster à [l'étape 7](#)
- Si cela ne solutionnes pas , choisissez une autre methode de calcul dans TAQWEEM [étape 6](#). (Cela peut arriver pour fajr , asr et ou isha)

La direction de la Qibla n'est pas exacte. Pourquoi ?

- Vous devez éviter d'approcher la montre des champs magnétiques puissants (hauts parleurs et de façon générale appareils électriques/électroniques), puis vous devez recalibrer la boussole.

La montre est trop grande pour mon poignet comment faire ?

- Oui il faut retirer des maillons. Sur notre site , dans le menu : REGLAGES : vous trouverez des vidéos tutoriels . Sinon un cordonnier ou horloger peut s'en occuper.

La montre bip étrangement ou se redémarre , que faire ?

- La pile est surement usé , il faut la changer. La référence est inscrite au dos de la montre. Elles peuvent se trouver en grande surface.

En cas de besoin , contactez nous par e-mail : sarlbymt@gmail.com ou via notre site By-Muslim-Times.com